

# Quick Guide Handmate UV600



Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung (UV Gesichtsschutz, Handschuhe und Kleidung)! Umstehenden ohne UV-Schutz müssen einen sicheren Abstand von 6 meter betrachten !

Warnung: Der Boden der Lampeneinheit kann sehr warm werden!

Der Handmate UV 600 hat ein Netzkabel, das 60 m lang ist. Nehmen Sie die UV Hand Einheit und das Netzteil aus dem Transportkoffer. Schließen Sie das Netzkabel an ein Verlängerungskabel an.

Netzspannung: 200 - 250V / 50 - 60 Hz  
10 - 16 A

Der DecoRad Handmate UV600 wird standard geliefert mit kleinem Griff und Verlängerungsgriff.

## ANSCHLIEßEN VERLÄNGERUNGSGRIF

Schließen Sie (vorsichtig) das Datenkabel an den Verlängerungsgriff hinten an der Hand Einheit an.

## TASTEN AM NETZTEIL

Drücken Sie die **ON**-Taste auf dem Hand- und Schaltgerät.

Die Anzeige leuchtet.

Auf dem Display der Hand Einheit wird der Text **DONE** angezeigt.

Drücken Sie die Taste mit dem **Lampensymbol** zum starten der Lampe. Die grüne Anzeigelampe brennt.

Auf dem Display der Hand Einheit wird der Text **WAIT** (warten) angezeigt.



### WICHTIG !

Eine UV Lampe IMMER abkühlen lassen.  
 Eine UV Lampe NUR kalt zünden.  
 Verwenden Sie immer Ihr Sicherheitspaket

### Fehlermeldung sehe Betriebsanleitung !

- E14 LAMP ÜBERHITZUNG
- E15 AUSFALL LÜFTER
- E16 FEHLERFUNKTION SHUTTER
- E17 TEMPERATURSENSOR FEHLER
- U51 ABSTAND VOM BODEN
- U94 ZEIT MANAGEMENT 5 MINUTEN

Wenn **DIM** im Display angezeigt wird, ist der Handmate UV 600 betriebsbereit.

Verwenden Sie den Knopf auf der Hand Einheit oder auf dem Verlängerungsgriff, um das UV Aushärten zu starten. Der Shutter öffnet. Auf dem Display der Hand einheit wird der Text **FULL** angezeigt. (volle UV Härtungsenergie)

### UV- Aushärten geht nur im sicheren Bereich von 2 – 4 cm zur Oberfläche

#### Achtung: DIST + Beep-Signal

Der Shutter verschiebt vor der Lampe und UV Aushärtung ist nicht möglich. Bewegen Sie die Hand Einheit in eine Position zwischen 2 – 4 cm zur Oberfläche. Das Beep-Signal wird unterbrochen, wenn ein sicherer Abstand erreicht ist, der Text **DIM** wird angezeigt und Sie können wieder auf volle Energie umschalten und starten mit aushärten.

#### ZEIT MANAGEMENT

Nach 5 Minuten **DIM** im Start/Stop Station wird der Text **U94** auf dem Display angezeigt. Schalten Sie die Lampe-Taste aus. Display zeigt **COOL** and nach 8 Minuten **DONE**.

#### AUSSCHALTEN

Drücken Sie die Taste mit dem **Lampensymbol** UM die UV Lampe auszuschalten. Der Text **COOL** wird angezeigt. Lassen Sie den Handmate UV 600 abkühlen bis **DONE** wird angezeigt. Drücken Sie die **OFF**-Taste.

Lassen Sie den Handmate UV600 angeschlossen an das Stromnetz bis **DONE** wird angezeigt. Drücken Sie nun den **EIN/AUS** Schalter auf **AUS** und ziehen Sie das Netzkabel vom Netz ab. Setzen Sie die Hand Einheit und das Netzteil wieder in den Transportkoffer ein.